

Powermatic 3 plus

WICHTIG! BITTE LESEN

Vor Gebrauch der Maschine **muß** der Tabak behandelt werden.

1. Die Maschine arbeitet mit trockenem Tabak am besten. Wir raten zu Volumen Tabak. Breiten Sie den Tabak auf einem Stück Zeitungspapier oder Küchenkrepp aus, dies dient einmal der Trocknung, außerdem **müssen** größere Strünke und Unreinheiten aussortiert werden. Lassen Sie so den Tabak etwas trocknen. Ideale Feuchtigkeit liegt zwischen 2% und 5%.

Ein Hygrometer gibt es bei uns: <https://shop.luxfux.lu/hygrometer>

2. Füllen Sie den Tabak locker in den Einfülltrichter. Die Stopfdichte können Sie in 3 Stufen über die Hülsenlängen Einstellung beeinflussen. 100 mm = festere Zigarette. Da die Dichte auch abhängig vom verwendeten Tabak ist, sollte sie einfach alle Einstellungen probieren.



3. Es sollten keine Tabakreste in der Maschine verbleiben. Wir empfehlen die Maschinen in regelmässigen Abständen mittels Staubsauger auszusaugen.

Zur Geschmacksverbesserung können Sie fertig gestopfte Zigaretten über Nacht in einer Tupperdose (verschlossen) im Kühlschrank aufbewahren, dies sorgt für einen deutlich besseren Geschmack. Bei starken Rauchern lohnt sich Anschaffung eines Minihumidors.